

# ガルヴァニック スパ システム ~Galvanicspa System~

- ◆ Galvanicとは : 直流電流
- ◆ プレトリートメントジェル : 洗浄効果 (白) 4 m l
- ◆ トリートメントジェル : 保湿効果 (青) 4 m l



## \*\*\*\*\* 二つの特許を持った製品 \*\*\*\*\*

1. 3つの電流の強さを肌に合わせて自動調整する  
(0,125mA / 0,250mA / 0,325mA の3種類の弱電流)
2. 一度肌から離しても、電流がたまらない。  
(再度肌につけたときにピリッとしらない)

\*\*\*\*\*

## 使用方法

\*\*\*\*\*

1. フェイスクレンジングジェルなどでメイクを落とし、フェイスクレンジングフォーム、ボディバーなどで通常の洗顔を行う。
2. プリトリートメントジェルを、目の周り（皮膚の薄い部分を避けて）まんべんなく塗る。その際、一本を使い切る事。
3. 本体を持つ。その時、通電性を高めるために手が湿った状態であると良い。本体下部の電極部分に手のひら、又は指をつけること（普通に持てば良い）
4. 本体のボタンを1回押す。  
①液晶画面にファウンテンマークが1個表示される。
5. 肌に軽く押し付ける。  
②数秒でアラームが鳴る（肌質のチェックを行い、電流強度が決定される）  
③液晶画面にチェックマークがでる。
6. 本体を顔の上で軽く滑らせる。全体的に2分間行う。  
④アラームが鳴る。
7. 濡れタオルでふき取る、又はぬるま湯で洗い流す。
8. トリートメントジェルを目の周り（皮膚の薄い部分）を避けて、まんべんなく塗る。その際、1本を使い切る事。
9. 本体のボタンを2回押す。  
⑤液晶画面にファウンテンマークが2個表示される。
10. 肌に軽く押し付ける。  
⑥数秒でアラームが鳴る（肌質のチェックを行い、電流強度が決定される）  
⑦液晶画面にチェックマークが出る。
11. 本体を顔の上で軽く滑らせる。全体的に3分間行う。  
⑧アラームが鳴る。
12. 濡れタオルでふき取る、又はぬるま湯で洗い流す。
13. 通常のケアを行う。  
※ 基本的に週1回のスペシャルケアとして使用する。

